

Panasonic

Systémový telefonní přístroj pro pobočkové ústředny Panasonic

Model **KX-T7730/KX-T7750**



Stručná příručka uživatele

Důležité informace

Uživatelé telefonů Panasonic řady KX-T7700 by měli dodržovat níže uvedená pravidla:

- V případě vzniku jakéhokoliv problému vždy nejprve odpojte systémový telefonní přístroj Panasonic KX-T7730/KX-T7750 od telefonní zásuvky a k pobočkové ústředně připojte jiný funkční telefonní přístroj zn. Panasonic. Funguje-li telefon správně, nechejte telefon Panasonic opravit v autorizovaném servisu. Pokud nový telefon nefunguje, zkontrolujte pobočkovou ústřednu a kabeláž pobočky.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů sálavého tepla nebo elektromagnetického rušení (zářivky, elektrické motory, mikrovlnné trouby, počítače, GSM telefonních přístrojů).
- Telefon instalujte na takové místo, kde nebude vystaven působení vlhka, prachu, přímého slunečního záření, ani vibrací.
- Telefon čistěte kouskem měkkého textilu, nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, benzín, ani abrazivní čisticí prostředky.
- K telefonu nepřipojujte sluchátka jiných výrobců.
- Telefon nerozebírejte, veškeré opravy svěřte kvalifikovaným odborníkům v autorizovaném servisu.
- V případě poškození, v jehož důsledku se stanou přístupné vnitřní díly, přístroj ihned odpojte od telefonní linky a obraťte se na autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ:

PRO ZAMEZENÍ POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PŮSOBENÍ VODY.

TELEFON OBSAHUJE MAGNETY, PROTO MŮŽE PŘITAHOVAT DROBNÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Přístroj ke své funkci vyžaduje napájení - pro případ výpadku síťového napětí si předem připravte jiný telefon nevyžadující externí napájení.

Poznámka: Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků.








Přístroj je určen výhradně pro připojení k pobočkové ústředně Panasonic.






































Přístroj splňuje požadavky směrnice pro koncová telekomunikační zařízení 1999/5/EC.

Prohlášení výrobce o shodě se základními požadavky směrnice R&TTE najdete na webové adrese <http://doc.panasonic-tc.de>
















Seznam funkcí

-  Tlačítko vnější linky (CO)
-  Zvedněte sluchátko
-  Zavěste
-  Číslo funkce
-  Hovořte

* "Popis ovládacích prvků" najdete na straně 8.

Funkce	Použití
Odchozí volání	
Volání	<div>Na číslo pobočky</div> <div> ➔ číslo pobočky ➔ </div> <div>Vnějšímu účastníkovi</div> <div> ➔  ➔ telefonní číslo ➔ </div>
Opakovaná volba	<div> ➔ REDIAL ➔ </div>
Volba jediným tlačítkem	<div>Programování (uložení čísla pod tlačítko)</div> <div><div> ➔ <div><div> <input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div>  ➔  <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div><div> ➔ přístup na státní linku + telef. číslo ➔</div></div> <div><div> ➔ </div><div></div></div> <div>Vlastní volba</div> <div> ➔  – přiřazena funkce volby jediným tlačítkem ➔ </div>
Volání operátora	<div> ➔ 0 ➔  podle naprogramování systému [0 nebo 9]</div>
Zkrácená volba (osobní)	<div>Nastavení (uložení čísel do paměti)</div> <div><div> ➔ <div><div>  <input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div>  <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div><div>číslo osobní zkrácené volby (0–9) ➔</div></div> <div><div> ➔  ➔ </div></div> <div>Volba</div> <div><div> ➔ <div><div> <input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div>  <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div><div>číslo osobní zkrácené volby (0–9) ➔ </div></div>
Zkrácená volba (systém)	<div>Volba</div> <div> ➔  ➔ číslo zkrácené volby systému ➔ </div>

Seznam funkcí

Funkce		Použití	
Přijetí hovoru			
Přijetí hovoru v režimu "handsfree" (pouze KX-T7730)	V zavěšeném stavu <div>AUTO ANSWER  MUTE </div>		
Přijetí hovoru	<div><div> ►</div><div><div>Vnější linka (CO) (pouze KX-TD816/1232/500) <div><div>4</div><div></div></div><div>Přímo <div><div><div>4</div> ► číslo pobočky <input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div><div>4</div><div>1</div> ► číslo pobočky <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div><div>Skupina <div><div>4</div><div>0</div></div></div></div></div><div>► </div></div></div>		
Je-li volaná pobočka obsazená / volaný účastník neodpovídá			
Automatické zpětné volání při obsazené pobočce	<div><div>Nastavení Během obsazovacího tónu <div><div>6</div> ► </div></div><div>Volání Během vyzvánění zpětného volání </div></div>		
Čekající vzkaz	Volající	<div><div>Zanechání upozornění MESSAGE  ► </div><div>Zrušení upozornění <div><div><input type="checkbox"/> KX-TA308 <div> ► číslo pobočky ► MESSAGE ► MESSAGE</div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 <div><div>7</div><div>0</div><div>0</div> ► číslo pobočky</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div></div><div>► </div></div>	
	Volaný	<div><div>Zpětné volání  ► MESSAGE ► </div><div>Smazání všech upozornění <div> ► <div><div>7</div><div>0</div><div>0</div> ►</div></div><div><div><div>#</div> <input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div><div>číslo pobočky příjemce</div> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div></div> <div>► </div>	

Seznam funkcí

Funkce		Použití
Je-li volaná pobočka obsazená / volaný účastník neodpovídá		
Čekající volání (tónové upozor- nění do probíha- jícího hovoru)	Volající	<div><div>Během obsazovacího tónu</div><div><div><div>2</div><div><input type="checkbox"/> KX-TA308</div></div><div><div>3</div><div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div></div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div><div>► Vyčkejte na odpověď ► </div></div>
	Volaný	<div><div><div><div><input type="checkbox"/> KX-TA308</div><div>Vnější linka</div><div><div><div>7</div><div>3</div><div>1</div><div>1</div><div>#</div></div>Nastavení</div><div><div>7</div><div>3</div><div>1</div><div>0</div><div>#</div></div>Zrušení</div></div><div>Interkom</div><div><div><div>7</div><div>3</div><div>2</div><div>1</div><div>#</div></div>Nastavení</div><div><div>7</div><div>3</div><div>2</div><div>0</div><div>#</div></div>Zrušení</div> <div><div><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</div><div><div><div>7</div><div>3</div><div>1</div><div>1</div></div><div><div>7</div><div>3</div><div>1</div><div>0</div></div></div><div>(zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)</div></div> <div><div>Hovor s novým účastníkem Během tónu</div><div><div>HOLD</div><div></div>►<div><div>CO</div><div></div></div>/ <div><div>INTERCOM</div><div></div></div>► </div></div>
Během hovoru		
Přidržení hovoru	<div><div>Přidržení</div><div><div>HOLD</div><div></div></div></div> <div><div>Obnovení hovoru na pobočce na níž je přidržen</div><div><div></div>►<div><div>CO</div><div></div></div>/ <div><div>INTERCOM</div><div></div></div>► </div></div>	
	<div><div>Obnovení hovoru na jiné pobočce</div><div><div></div>►<div><div>CO</div><div></div></div>► </div></div>	
Exkluzivní přidržení hovoru	<div><div>Přidržení</div><div><div>HOLD</div><div>►</div><div>HOLD</div><div></div></div></div> <div><div>Obnovení exkluzivně přidrženého hovoru</div><div><div></div>►<div><div>CO</div><div></div></div>/ <div><div>INTERCOM</div><div></div></div>► </div></div>	
Předání hovoru	<div><div><div>TRANSFER</div><div></div></div>►<div><div><div>číslo pobočky</div><div>na pobočku</div></div><div><div><div>CO</div><div></div></div><div><div>číslo telefonní</div><div>účastníkovi</div></div></div><div>na vnější lince</div></div><div>► ► </div><div>Oznámení</div></div>	

Seznam funkcí

Funkce	Použití
Další užitečné funkce	
Přesměrování volání	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FWD/DND ⏻ (710)</p> </div> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> KX-TA308 Všechna volání [1] ➔ číslo pobočky ➔ [#] Obsazeno / žádná odpověď [2] ➔ číslo pobočky ➔ [#] Na účastníka na vnější lince [3] ➔ přístup na státní linku ➔ telefonní číslo ➔ [#] Funkce "Následuj mne" [5] ➔ číslo Vaší pobočky ➔ [#] Vypnutí funkce "Následuj mne" [8] ➔ číslo Vaší pobočky ➔ [#] Zrušení [0] ➔ [#] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/50 Všechna volání [2] [0] ➔ číslo pobočky Obsazeno [3] [0] ➔ číslo pobočky Žádná odpověď [4] [0] ➔ číslo pobočky Obsazeno / žádná odpověď [5] [0] ➔ číslo pobočky Na vnějšího účastníka [6] [0] ➔ přístup na státní linku ➔ telefonní číslo ➔ [#] Funkce "Následuj mne" [7] ➔ číslo Vaší pobočky Zrušení funkce "Následuj mne" [8] ➔ číslo Vaší pobočky Zrušení [0] (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telef. systému) </div>
Funkce „Nerušit“ (DND)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FWD/DND ⏻</p> </div> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> KX-TA308 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> [4] Zapnutí [0] Vypnutí </div> ➔ [#] </div> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> [1] Zapnutí [0] Vypnutí </div> </div> (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) </div>

Seznam funkcí

Funkce	Použití
Další užitečné funkce	
Zámek pobočky (uložení hesla pro vnější volání)	<div> <input type="checkbox"/> KX-TA308 </div> <div> <div> <div>7</div><div>7</div><div>kód zámku</div><div>kód zámku</div> </div> <div> <div>#</div><div>Zamknout</div> </div> </div> <div> <div>7</div><div>7</div><div>kód zámku</div> </div> <div> <div>#</div><div>Odemknout</div> </div>

☐ KX-TD816/1232

7

7

kód zámku

kód zámku

Zamknout

7

7

kód zámku

Odemknout

☐ KX-TD500

7

6

2

kód zámku

kód zámku

Zamknout

7

6

2

kód zámku

Odemknout



 (zkontrolujte uživatelský manuál
konkrétního telefonního systému)

* Podrobnější informace o číselných kódech jednotlivých funkcí získáte u svého prodejce zařízení Panasonic.

* Ústředna KX-TD500 neumožňuje nastavení tlačítek DN.

Popis ovládacích prvků

Regulace hlasitosti vyzvánění



Konektor pro sluchátka
s mikrofonom (jack)

Mikrofon

* Displejem a konektorem pro sluchátka jsou vybaveny pouze přístroje KX-T7730.

* Sluchátka s mikrofonom (nejsou součástí dodávky)

Doporučený typ: KX-TCA87, KX-TCA88

Není k dispozici pro: KX-T7090

1 PROGRAM: vstup do režimu programování, ukončení programování (režim systémového programování k dispozici pouze pro ústředny KX-TA308/616/624).

2 CONF (konference): sestavení konference několika účastníků.

3 INTERCOM: odchozí volání a přijetí příchozích volání v režimu interkomu.

4 FWD/DND (přesměrování volání / funkce "Nerušit"): přesměrování příchozích volání nebo použití funkce "Nerušit".

5 FLASH / RECALL: přerušení stávajícího hovoru a nové volání bez zavěšování.

6 AUTO ANS (automatická odpověď) (KX-T7730): přijetí příchozího volání v režimu "handsfree".

MUTE (KX-T7730): vypnutí mikrofonu během hovoru.

VOICE CALL (KX-T7750): automatické monitorování volání v režimu interkomu.

7 AUTO DIAL / STORE: zkrácená volba čísla nebo uložení změn v nastavení.

8 TRANSFER: předání hovoru jinému účastníkovi.

9 REDIAL: (obvykle) opakování volby čísla.

10 HOLD: přidržení hovoru.

11 SP-PHONE (KX-T7730): hlasité telefonování

MONITOR (KX-T7750): hlasitý poslech druhého účastníka hovoru.

12 NAVIGÁTOR (KX-T7730): regulace hlasitosti a kontrastu displeje, nastavení vybrané funkce.

TLAČÍTKO HLASITOSTI (KX-T7750): regulace hlasitosti

13 Tlačítko flexibilní vnější linky (CO): pro volání vnějšího účastníka nebo přijetí hovoru z vnější linky. Stisknutím se automaticky obsadí volná vnější linka (funkci je třeba přiřadit). Použití také jako tlačítko vybrané funkce (je třeba přiřadit).

14 PAUSE: vložení pauzy do zadávaného čísla.

15 MESSAGE: zanechání upozornění na vyčkávající vzkaz nebo zpětné volání účastníkovi, který zanechal upozornění na vyčkávající vzkaz.

16 Kontrolka Message / Ringer: optická signalizace příchozího volání nebo vzkazu.

- V případě příchozího volání kontrolka bliká podle typu vyzvánění, v případě zanechaného vzkazu kontrolka svítí trvale.

- Je-li vyzvánění v pobočkové ústředně nastaveno na "Single" (pomalé blikání), "Double" (středně rychlé blikání) nebo "Triple" (rychlé blikání), kontrolka bliká; je-li nastaven jiný typ vyzvánění ("S-Double", "Call Waiting Tone 1") kontrolka blikat nemusí.

Základní nastavení

◆ Hlasitost reproduktoru *

Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Stiskněte **nahoru**
nebo **dolů**.

◆ Hlasitost sluchátka / sluchátek s mikrofonom *

Během telefonování



Stiskněte **nahoru**
nebo **dolů**

◆ Hlasitost vyzvánění

Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Regulátor **hlasitosti** přepněte do požadované polohy
(**vysoká, nízká hlasitost, vypnuto**).

◆ Kontrast displeje

KX-T7730


Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Stiskněte **levou** nebo **pravou** šipku.


* Po odpojení od telefonní linky nebo pobočkové ústředny se pro výše uvedené funkce obnoví tovární nastavení.

Připojení




Instalace na stěnu


- 1** Tlakem směrem dolů vysuňte držák sluchátka.



- 3** Přístroj přišroubujte na stěnu.




- 2** Z přístroje sejměte podstavec.



Krátkodobé odložení sluchátka bez přerušení hovoru:

Sluchátko zavěste přes horní hranu přístroje.



* Obrázky na této straně znázorňují typ KX-T7730.

Prohlášení o shodě

Číslo 413

vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., dle § 5 NV č. 168/1997 Sb. a jeho změnou ve znění NV č. 281/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí a § 7 NV č. 169/1997 Sb., a jeho změnou ve znění NV č. 282/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Dále ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a komunikační koncová zařízení.

Dovozce: **Panasonic Czech Republic, s.r.o.**, Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8
IČO: 63996520

prohlašuje,

že vlastnosti níže uvedeného výrobku – elektrického zařízení splňují základní požadavky stanovené v NV č. 168/1997 Sb. jeho změnou ve znění NV č. 281/2000 Sb. a v NV č. 169/1997 Sb., a jeho změnou ve znění NV č. 282/2000 Sb., a ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., že tento výrobek je při jeho obvyklém použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech uvedených elektrických zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Výrobek: Systémový telefonní přístroj
Typ: KX-T7750CE; KX-T7730CE
Výrobce: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka Central 288., 530-91, Osaka ,
Japan
Výrobní závod: Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4 - chome, Minishima, Hakata-ku, , 812-8531, Fukuoka
Japan

Rozhraní: systémové
Kmitočtové pásmo:
Odstup kanálů:

Druh modulače:
VF výkon:
Kanálová rozteč:

Použití výrobku: Systémový telefonní přístroj pro použití pouze z pobočkovými telefonními ústřednami Panasonic, v suchém a bezprašném prostředí a dle pokynů výrobce uvedených v uživatelské příručce

Způsob posouzení shody: § 12, 4) a) zákona č. 22/1997 Sb.;

Při posouzení shody byly použity tyto normy:

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950+A1+A2; NV č. 168/1997 Sb. a ve znění úprav NV č. 281/2000 Sb.
EMC: ČSN EN 55024; ČSN EN 55022/B NV č. 169/1997 Sb. a ve znění úprav NV č. 282/2000 Sb.

Zkušební protokol: **Vydáný:** **GL:**

Doplňující informace:

Declaration of conformity No: 006001; 005999
EMC Test report No: 12700042 001
CB Test report No: E 2113391 E 01

Vydal: KME
TUV
TUV

Místo vydání: Praha
Datum vydání: 18.04.2002

Jméno: Jiří Opletal
Funkce: Managing Director



Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.

Křížíkova 237/36A (Palác Karlín)

186 00 Praha 8-Karlín

obchodní oddělení: 02-21 71 91 61

technická podpora: 02-21 71 91 92

centrální fax: 02-24 81 98 88

e-mail: info@panasonic.cz

e-mail: pcsserv@panasonic.cz

aktuální info na **www.panasonic.cz**