

Panasonic

Rychlý referenční průvodce

IP systémový telefon

Model **KX-NT551/KX-NT553**
KX-NT556

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte. Další podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci k pobočkové ústředně.

Tento výrobek podporuje následující verze pobočkových ústředen (PBX) a typy kodeků (CODEC):

- KX-NS300/KX-NS500: Soubor softwaru PFMPR verze 1.0000 nebo novější
- KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR verze 3.0000 nebo novější
- KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR verze 8.0000 nebo novější
- KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR verze 8.0000 nebo novější
- KX-TDE600: Soubor softwaru PGMPR verze 8.0000 nebo novější
- KODEK: G.722, G.711, G.729A

Poznámka

- Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to není nezbytné.
- Vybrazení se mohou lišit v závislosti na vzhledu aktuálního výrobku.

Ochranné známky

- Plantronics je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Plantronics, Inc.
- Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich odpovídajících vlastníků.

Důležité informace

Pro uživatele v Evropské unii

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a baterií

Tyto symboly na zařízení, obalu a/nebo v příložených dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické zařízení a baterie nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Za účelem správného zpracování a recyklace použitých výrobků a baterií tyto výrobky odevzdejte na příslušném sběrném místě v souladu s platnou legislativou a směrnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.

Další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií vám poskytnou místní úřady, firmy likvidující odpad nebo dodavatel vašeho výrobku.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy postihů, a to v souladu s platnými právními úpravami příslušné země.



Pro firemní uživatele v Evropské unii

Budete-li chtít provést likvidaci elektrických spotřebičů nebo elektronického zařízení, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na dodavatele s žádostí o další informace.



Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.







Cd

Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou symbolů dole):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V takovém případě odpovídá požadavkům stanoveným Směrnicí pro chemikálie.

Informace o příslušenství

Dodávané příslušenství

Sluchátko (1)	Kabel ke sluchátku (1)	Podstavec (1)	
		KX-NT551 	KX-NT553/ KX-NT556 

Volitelné příslušenství





	KX-NT551	KX-NT553	KX-NT556
Napájecí adaptér^{*1}	KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239AL (PQLV206AL)/ KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239EJ (PQLV206E)/ KX-A239X (PQLV206)/KX-A420BR (PSLP1662)		
Souprava pro upevnění na stěnu	KX-A432X	KX-A433X	
Přídavný modul 48 tlačítek	—	KX-NT505X ^{*2}	

*1 Při objednávání volitelného napájecího adaptéru prosím uvádějte číslo modelu „KX-A239xx/KX-A420BR“ (nikoli „PQLV206xx/PSLP1662“).

Lze rovněž použít s modelem KX-NT505X.

Pro uživatele v Argentině: napájení lze zajistit jen prostřednictvím PoE.


*2 KX-NT505X má následující příslušenství.

Podstavec (1)	Adaptér pro připevnění na stěnu (1)	Šrouby pro připevnění na stěnu (3) ^{*1}	Šrouby pro připevnění k přístroji (2)
			


*1 Dva šroubky pro připevnění KX-NT505X na stěnu.
Jeden šroubek pro připevnění adaptéru k přístroji.

Umístění ovládacích prvků

KX-NT551



**KX-NT553
KX-NT556**



- ❶ **LCD displej (displej na bázi tekutých krystalů):**
KX-NT551: 1 řádek, KX-NT553: 3 řádky, KX-NT556: 6 řádků
- ❷ **Indikátor Message/Ringer (Zpráva/Vyzvánění):**
V případě příchozího interního hovoru bude indikátor blikat zeleně, v případě vnějšího hovoru bude blikat červeně. V případě zanechaného vzkazu svítí indikátor nepřerušovaně červeně.
- ❸ **Flexibilní CO tlačítka:** Používají se pro rezervaci vnější linky nebo pro provedení funkcí, které jsou tlačítkům přiřazeny.
- ❹ **Háček na sluchátko:** Pro stabilní umístění sluchátka, pokud je přístroj upevněn na stěně.
- ❺ **Konektor pro náhlavní soupravu**
- ❻ **PAUSE/PROGRAM (KX-NT551):** Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla. Toto tlačítko se rovněž používá při programování přístroje.
PAUSE (KX-NT553/KX-NT556): Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla.
- ❼ **CONF (Konference):** Používá se při uskutečnění hovoru několika účastníků.
- ❽ **MESSAGE (Zpráva):** Používá se pro zanechání indikace čekající zprávy nebo zpětné volání účastníkovi, který zanechal zprávu.
- ❾ **FLASH/RECALL:** Používá se pro rozpojení aktuálního hovoru a uskutečnění dalšího hovoru bez zavěšení.
- ❿ **REDIAL (Opakování volby):** Používá se pro opakovanou volbu naposledy volaného čísla.
- ⓫ **AUTO ANS/MUTE (Automatická odpověď / vypnutí mikrofону):**
Pro příjem příchozího hovoru v režimu hands-free nebo pro vypnutí mikrofону/sluchátka v průběhu hovoru.
- ⓬ **TRANSFER (Přepojení):** Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka.
- ⓭ **AUTO DIAL/STORE (Automatická volba / Uložit):** Používá se pro systémovou/osobní rychlou volbu nebo pro uložení změn v programu.
- ⓮ **HOLD (Přidržení):** Používá se pro přidržení hovoru.
- ⓯ **INTERCOM (Interkom):** Používá se pro interní volání nebo příjem interního volání.
- ⓰ **SP-PHONE (Hlasitý telefon):** Používá se v režimu handsfree.
- ⓱ **Mikrofon:** Používá se při konverzaci v režimu handsfree.
- ⓲ **Navігаční tlačítko:** Používá se pro nastavení hlasitosti a nastavení kontrastu displeje nebo pro výběr požadovaných položek.

Umístění ovládacích prvků

- 19 **ENTER***1: Používá se k potvrzení vybrané položky.
- 20 **Soft Buttons (Softwarová tlačítka) (S1-S4)***1: Tlačítka S1-S4 (zleva doprava) se používají pro výběr položky, zobrazené v dolní části displeje.
- 21 **Konektor EHS (Electronics Hook Switch)***1
- 22 **FWD/DND***1: Používá se na přepnutí funkcí Přesměrování hovorů nebo Nerušit na vaší pobočce.
- 23 **CANCEL (Zrušit)***1: Používá se ke zrušení vybrané položky.
- 24 **NEXT PAGE (Další stránka)***1: Používá se pro přepínání stránky pro funkci Self Labeling (Automatický popis).
- 25 **Sub LCD (Vedlejší LCD)***1: 12 řádků

*1 Jen modely KX-NT553/KX-NT556

Před používáním telefonu

Hlasitost reproduktoru

V průběhu konverzace hands-free
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.

Hlasitost sluchátka / náhlavní soupravy^{*1}

Při používání sluchátka nebo náhlavní soupravy
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.

Hlasitost vyzvánění

Při zavěšeném sluchátku nebo při příjmu hovoru
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.

LCD kontrast (hlavní LCD)^{*2}

Při zavěšeném sluchátku

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*3}
2. Zadejte ①①.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*4}
4. Pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte kontrast LCD displeje.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*4}
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*3}

^{*1} Pokud ze sluchátka nebo náhlavní soupravy slyšíte svůj vlastní hlas, snižte hlasitost.

^{*2} Potřebujete-li změnit kontrast vedlejšího displeje u modelů KX-NT553/KX-NT556, v kroku 2 zadejte ①⑤.

^{*3} V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

^{*4} V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

Vyzváněcí tón

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*1}
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo dvakrát stiskněte tlačítko [INTERCOM].
3. Tlačítka volby (0–9) zadejte 2 číslice (01–30) nebo pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] vyberte vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*1}

Podsvícení LCD displeje

Při zavěšeném sluchátku

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*1}
2. Zadejte ①④.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte režim podsvícení LCD displeje.
①: Automaticky
①: Vždy ZAPNUTO
②: Vždy VYPNUTO
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*1}

*1 V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

*2 V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

Ovládání dalších funkcí

Uskutečnění hovorů

Volání
<p>[Na pobočku]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Navolte číslo pobočky. <p>[Na vnějšího účastníka]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO. 3. Volte telefonní číslo vnějšího účastníka.
Opakování volby
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakovat).
Rychlá volba
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Volte číslo rychlé volby.
Volání vstupního telefonu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Zadejte *③①. 3. Zadejte číslo vstupního telefonu (vrátného) (2 číslice). 4. Jakmile se ozve potvrzovací tón, hovořte.
Systémová rychlá volba
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte tlačítko [AUTO DIAL/STORE] (Automatická volba / Uložit). 3. Volte číslo rychlé volby ze systémového seznamu (3 číslice).

Osobní rychlá volba

[Uložení]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *30.
3. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).
4. Zadejte telefonní číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko #.
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

[Pro volbu]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítko [AUTO DIAL/STORE] (Automatická volba / Uložit).
3. Zadejte *.
4. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).

Jednotlačítková volba

[Uložení]

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*2}
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Zadejte 2.
4. Zadejte číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*3}
6. Zadejte text, který hodláte uložit (max. 12 číslic).^{*4}
7. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*4}
8. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*2}

[Pro volbu]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO přiřazené jako tlačítko jednotlačítkové volby.

*1 Před vložením čísla vnějšího účastníka zadejte číslo pro přístup k vnější lince.

*2 V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

*3 V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

*4 Jen modely KX-NT553/KX-NT556

V průběhu konverzace

Přidržení hovoru

[Pro přidržení]

1. Stiskněte tlačítko [HOLD] (Přidržet).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

[Obnovení přidrženého hovoru na pobočce, která jej přidržela]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo tlačítko [INTERCOM].

[Obnovení vnějšího hovoru z jiné pobočky]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.

Přepojení hovoru

[Na pobočku]

1. Stiskněte tlačítko [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte číslo pobočky.
3. Hovořte.
4. Zavěste sluchátko.

[Na vnějšího účastníka]

1. Stiskněte tlačítko [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Navolte vnější telefonní číslo.
4. Hovořte.
5. Zavěste sluchátko.

Nastavení telefonu podle vašich potřeb

Nerušit (Do Not Disturb)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *771.
3. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
①: Jak pro externí hovory, tak pro interní hovory
②: Pouze pro externí hovory
③: Pouze pro interní hovory
4. Pro povolení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte ①.
Pro zrušení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte ②.
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Nastavení upomínání (Timed Reminder)

[Pro nastavení]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *76001.
3. Zadejte hodinu a minutu (4 číslice).
4. Pokud máte nastavené zobrazování času ve 12hodinovém formátu, zadejte ① (AM) (dopoledne) nebo ② (PM) (odpoledne).
5. Zadejte ③ (jedenkrát) nebo ④ (denně).
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

[Pro zrušení]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *76000.
3. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

[Ukončení nebo odpověď na zpětné vyzvánění]

1. Stiskněte tlačítko [INTERCOM] nebo zvedněte sluchátko.

Užitečné funkce

Konverzace více účastníků

[Přidání dalších účastníků do probíhající konverzace]

1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat.
3. Nyní můžete hovořit s novým účastníkem.
4. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, můžete hovořit s několika účastníky.

[Opuštění konference]

1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Než opustíte své pracoviště


Přesměrování hovoru (Call Forwarding)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *7①.
3. Stiskněte tlačítko volby pro výběr typů hovorů, pro něž se má tato funkce použít.
 - ①: Jak pro vnější hovory, tak pro interní hovory
 - ①: Pouze pro vnější hovory
 - ②: Pouze pro interní hovory
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
 - ②: Všechny hovory
 - ③: Obsazeno
 - ④: Nikdo nezvedá
 - ⑤: Obsazeno / Nikdo nezvedá
 - ⑥: Zrušit*1
5. Zadejte číslo pobočky a pak zadejte #, nebo zadejte přístupové číslo CO linky nebo vnější telefonní číslo a pak zadejte #.
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

*1 Pokud jste v kroku 4 zadali ⑥, můžete krok 5 přeskočit.

Funkce Self Labeling (Automatický popis) (jen KX-NT553/KX-NT556)

Modely KX-NT553/KX-NT556 obsahují 12 flexibilních tlačítek a LCD displej umístěný vedle nich. Každé z tlačítek lze na LCD displeji pojmenovat prostřednictvím osobního nebo systémového programování tak, aby jméno vystihovalo jeho funkci. Kromě toho, flexibilní tlačítka modelů KX-NT553 (KX-NT556) lze organizovat do 2 (3) „stránek“, což umožňuje přiřadit celkově 24 (36) položek na 12 flexibilních tlačítek. Mezi jednotlivými stránkami lze přepínat stisknutím tlačítka [NEXT PAGE] (Další stránka) takto:



Uložení na tlačítko jednotlačítkové volby a nastavení zobrazovaného textu pro automatický popis (Self Labeling) na LCD displeji

1. Stiskněte softwarové **PROG** tlačítko na displeji (S1).
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo stiskněte tlačítko [NEXT PAGE] (Další stránka) a pak stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Zadejte ②.
4. Zadejte číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
6. Zadejte text, který hodláte uložit (max. 12 znaků).
7. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
8. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).

^{*1} Před vložení čísla vnějšího účastníka zadejte číslo pro přístup k vnější lince.

Instalace a nastavení

Poznámka


- Společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo poškození majetku, vzniklá nesprávnou instalací nebo používáním, které je v rozporu s touto dokumentací.

Připojení modulu KX-NT505 k přístroji KX-NT553/ KX-NT556


S modulem KX-NT505 se přístroj doplní o dalších 48 flexibilních CO tlačítek. Tato tlačítka lze využít na rezervování vnější linky, volání pomocí jednotlačítkové volby, nebo na použití funkce přiřazené určitému tlačítku.




1. Z přístroje odstraňte kryt plochého kabelu.




2. Modul KX-NT505 k přístroji připevníte pomocí 2 šroubků*1.



3. Plochý kabel zapojte do konektoru (1) a potom jej mírně ohněte podle obrázku (2).



4. Připevníte kryt.



*1 Jsou přibaleny k modelu KX-NT505X.

UPOZORNĚNÍ

- Než budete přídavný modul se 48 tlačítky připojovat nebo odpojovat, vypněte přístroj odpojením napájecího adaptéru (je-li připojený) a ethernetového kabelu ze switchu.


Poznámka

- Připojit lze až 4 přídavné moduly se 48 tlačítky. Jestliže k přístroji připojíte 2 nebo více přídavných tlačítkových modulů, je nezbytné ke druhému připojit napájecí adaptér. Jestliže použijete jen 1 přídavný modul, napájecí adaptér nebude nutný.
- S přístrojem používejte pouze napájecí adaptér Panasonic. Viz „Volitelné příslušenství“, strana 3.

Upevnění podstavce

KX-NT551


- 1 Západky podstavce zasuněte do háčků umístěných na přístroji.
- 2 Jemně zatlačte na podstavec ve vyobrazeném směru, až zapadne do správné polohy. Tím je montáž dokončena.



KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

- 1 Zasuňte západky (A) podstavce do háčků umístěných na přístroji.
- 2 Jemně zatlačte na podstavec ve vyobrazeném směru, až zapadne do správné polohy. Podstavec bude upevněný ve zvýšené poloze.


Příklad: KX-NT556



Odejmutí podstavce

KX-NT551


- 1 Podstavec vysuňte ve směru šipky, přičemž oběma rukama stiskněte západky, jak ukazuje obrázek.



KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1 Uchopte podstavec oběma rukama.
- 2 Podstavec mírně natočte ve vyobrazeném směru, až se uvolní.

Příklad: KX-NT556




Zapojení

KX-NT551



KX-NT553/KX-NT556



Poznámka

- S tímto přístrojem lze používat následující náhlavní soupravy.
(Nelze zaručit funkčnost všech operací s náhlavními soupravami.)
 - Náhlavní soupravy s kabelem
Panasonic RP-TCA400, RP-TCA430, KX-TCA400 nebo KX-TCA430
 - Náhlavní soupravy EHS (jen modely KX-NT553/KX-NT556)
Vybrané náhlavní soupravy značky Plantronics®


Aktuální informace ohledně náhlavních souprav, které byly otestovány s tímto přístrojem, najdete na následujících webových stránkách:

<http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>


Výběr síťových (Ethernet) kabelů (s přístrojem se nedodávají)

- Používejte ohebné kabely bez krytek konektorů. Nepoužívejte kabely s tvrdým pláštěm, který se při ohybu láme nebo praská.
Abyste předešli poškození kabelů, používejte takové, které nevyčnívají ze spodní části základny.
Zapojte kabely tak, jak je patrné z následujícího obrázku.

Nesprávně



Správně



- Použijte nekřížený kabel kategorie CAT 5e (nebo vyšší) (není součástí dodávky) o průměru 6,5 mm nebo menším.

Připojení k přepínači (switch)

- Je-li přístroj napájen prostřednictvím PoE (napájení po ethernetu), není třeba používat napájecí adaptér.
- Modely KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 vyhovují normě PoE Class 3.

Připojení počítače

- Port pro připojení k počítači nepodporuje napájení PoE připojených zařízení.

Připojování kabelů a napájecího adaptéru


- Síťový kabel a kabel napájecího adaptéru nezapomeňte upevnit příchytkou, aby se nepoškodily konektory.

Upevnění na stěnu


Poznámka

- Budete-li modely KX-NT553/KX-NT556 s přídatným modulem KX-NT505 připevňovat na stěnu, nejdříve připevněte k přístroji přídatný modul a teprve potom jej zavěste na stěnu. Podrobnosti o připevnění najdete v části „Připevnění modulu KX-NT505 k přístroji KX-NT553/KX-NT556“ na straně 15.
 - Pokud budete přístroj KX-NT553/KX-NT556 s modulem KX-NT505 zavěšovat na stěnu, lze použít jen JEDEN modul KX-NT505.
- 1** Zasuňte výstupky adaptéru pro upevnění na stěnu do příslušných otvorů ve spodní straně přístroje, a poté adaptér posuňte ve směru šipky, až zaklapne do správné polohy.

KX-NT551




KX-NT553/KX-NT556 s KX-NT505



- Adaptér pro zavěšení na stěnu zajistíte k základně přístroje pomocí šroubku (šroubků).
(Doporučený utahovací moment: 0,4 Nm [4,08 kg/cm] až 0,6 Nm [6,12 kg/cm])
- Připojte k přístroji kabely a provlečte je skrz adaptér, jak je patrné z níže uvedeného obrázku.
- Zašroubujte do stěny šroubky (83 mm nebo 100 mm od sebe) a přístroj na ně zavěste.

Příklad: KX-NT553/KX-NT556 s KX-NT505





Více informací získáte na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH
organizační složka Česká republika
Thámová 289/13

186 00 Praha 8, Karlín

telefon: + 420 236 032 511

zákaznická linka: + 420 236 032 911

centrální fax: + 420 236 032 411

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz