

Přenosná stanice DECT

Model **KX-TCA185/KX-TCA285**
KX-TCA385

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.

Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte.

Nástin

Příručka stručně popisuje základní informace o instalaci sluchátka přenosné stanice (PS) a nabíječky.

Související dokumentace

- **Související dokumentace**

Poskytuje informace o instalaci a obsluze sluchátka a nabíječky.

Příručky a informace o podpoře jsou k dispozici na webové stránce Panasonic:

<http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>

Další informace

Poznámka

- Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to není nezbytné.
Vybavení se mohou lišit od vzhledu aktuálního výrobku.

Ochranné známky

- Jméno a logo Bluetooth® je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a Panasonic Corporation je používá na základě licence.
- Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich odpovídajících vlastníků.

Bezpečnost

Za všech okolností dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko poranění, úrazu elektrickým proudem, ohrožení života, požáru, nesprávné funkce, či poškození přístroje nebo majetku.

Bezpečnostní opatření



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možné nebezpečí, které může vyústit ve vážné nebo smrtelné zranění.

Všeobecné bezpečnostní zásady



- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte na výrobku a jeho doplňkovém příslušenství žádné změny a úpravy.
- Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento výrobek před deštěm nebo vlhkostí.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte demontáž tohoto přístroje. Servis a údržbu tohoto přístroje může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Při otevření skříňky nebo demontáži krytů přístroje může dojít k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Nesprávná opětovná montáž může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Skrz otvory a výřezy do přístroje nestrkejte žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástí, což by mohlo vyvolat požár nebo úraz elektrickým proudem. Chraňte přístroj před políáním jakoukoli tekutinou.
- Nepoužívejte přístroj ve zdravotnických zařízeních, kde je vydán zákaz používání komunikačních prostředků pracujících v pásmu rádiových frekvencí. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení používají přístroje, které mohou být citlivé na externí energii rádiových frekvencí (RF).



- Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačené na tomto výrobku.
- V následujících případech odpojte síťový adaptér ze zásuvky a přístroj nechte prohlédnout kvalifikovaným servisním pracovníkem:
 - A. Pokud došlo k poškození nebo roztřepení síťového napájecího kabelu nebo zástrčky.
 - B. Pokud se na přístroj vylila nějaká kapalina.
 - C. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
 - D. Pokud přístroj nepracuje v souladu s tímto návodem k obsluze.

Nastavujte pouze ty ovládací prvky, jejichž funkce je vysvětlena v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může výrobek poškodit a může být nutný zásah kvalifikovaného servisního technika, aby se obnovil normální provoz přístroje.
 - E. Pokud přístroj spadl nebo se mechanicky poškodil.
 - F. Pokud se snížil výkon přístroje.
- Při nastavení nadměrné hlasitosti sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy hrozí vážné poškození sluchu.
- V blízkosti prostoru s možností výbuchu, např. skladu chemických látek, pohonných hmot nebo výbušnin, přístroj vypněte.
- Poradte se s výrobcem osobních lékařských přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory, jestli jsou dostatečně odstíněny od externích zdrojů energie v pásmu rádiové frekvence (RF). (Výrobek pracuje ve frekvenčním pásmu 1880 MHz až 1900 MHz a špičkový výstupní výkon nepřekračuje 0,25 W. Pokud budete používat zařízení Bluetooth®, bude pracovat v pásmu 2,4000 GHz až 2,4835 GHz a špičkový výstupní výkon bude nižší než 2,5 mW.)
- Odpojte nabíječku od síťového napájení, pokud se z ní kouří, vychází z ní nezvyklý zápach nebo hluk. Za tohoto stavu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že z přístroje již nevychází kouř, a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- U baterií hrozí nebezpečí spolknutí. Udržujte je mimo dosah dětí.
- Sluchátko telefonu obsahuje magnet, a proto k sobě může přitahovat drobné kovové předměty.

Instalace

- Neinstalujte tento přístroj žádným jiným způsobem, než jaký je popsán v příslušných příručkách.
- Zabraňte tomu, aby na síťovém napájecím kabelu spočívaly jakékoli předměty. Neumísťujte nabíječku tak, aby přes síťový napájecí kabel mohli přecházet a šlapat lidé.



- Tento výrobek může instalovat a jeho údržbu provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Napájecí adaptér může být připojen pouze k síťovému napětí, jaké je vyznačeno na výrobním štítku nabíječky. Pokud si nejste jisti, jaké síťové napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na prodejce nebo na dodavatele elektrické energie.

Umístění přístroje

- Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, protože pádem se může vážně poškodit.

**UPOZORNĚNÍ**

Označuje nebezpečí, které může mít za následek lehčí poranění nebo poškození tohoto přístroje nebo jiného zařízení.



- Napájecí adaptér je hlavním zařízením pro odpojení telefonu od síťového napětí.
Zajistěte, aby byla síťová zásuvka v blízkosti přístroje, a aby byla snadno přístupná.
- Baterie nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu.
O správném způsobu jejich likvidace se informujte u místních úřadů.
- **KX-TCA185**
Baterie nerozebírejte nebo neotvírejte násilím. Uniklý elektrolyt je látka, která vyvolává korozi a může způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt baterií je při požití toxický.
- **KX-TCA285/KX-TCA385**
Baterie nerozebírejte, nepropichujte je a chraňte je před pádem. Poškozená baterie se nesmí používat. To by mohlo mít za následek požár, výbuch, přehřívání a únik elektrolytu z baterie.
- **KX-TCA285/KX-TCA385**
Unikne-li z baterie elektrolyt, nedotýkejte se ho. Uniklý elektrolyt může způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt představuje toxickou látku, která může být po požití škodlivá. Pokud jste se elektrolytu dotkli, neprodleně si postižená místa omyjte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
- K vysušení tohoto přístroje nepoužívejte mikrovlnnou troubu.
- Nepoužívejte síťový adaptér, pokud se namočil vodou.



- Přístroj nesmí být nikdy umístěn v blízkosti radiátoru topení nebo jiného zdroje tepla nebo nad ním.
- Používejte pouze napájecí adaptér, baterie a nabíječku, uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Při manipulaci s bateriemi dbejte zejména na to, aby se jejich kontakty nezkratovaly prostřednictvím vodivých materiálů, například prstenů, náramků nebo klíčů. Baterie, předmět, který zkrat vyvolal, nebo obojí, se mohou zahřát a způsobit popáleniny.
- Nabijte přiloženou baterii (nebo baterii určenou pro použití s tímto přístrojem) v souladu s pokyny a omezeními, uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Baterie mohou při nesprávně prováděné výměně vybuchnout.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání vašeho telefonního zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

- **KX-TCA185/KX-TCA285:**

Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, například poblíž vany, výlevky, nebo podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu.













- Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu, nacházíte-li se v blízkosti místa úniku.

- **KX-TCA185:**

Nekombinujte staré baterie s novými.


Informace o příslušenství

Dodávané příslušenství

	KX-TCA185	KX-TCA285	KX-TCA385
Napájecí adaptér*1: 1			
Nabíječka: 1			
Baterie*2 KX-TCA185: 2 KX-TCA285: 1 KX-TCA385: 1			
Kryt baterie*3: 1			
Spona na opasek KX-TCA185: 1 KX-TCA285: 1			—
Držák spony na opasek KX-TCA185: 1 KX-TCA285: 1			—
Náhradní spona na opasek Kryt*4 KX-TCA385: 1	—	—	

- *1 Objednací č.: PNLV226CE
- *2 **KX-TCA185:**
Akumulátor typu AAA Ni-MH 2,4 V, 700 mAh
KX-TCA285/KX-TCA385:
Podrobnosti vám sdělí váš správce sítě nebo prodejce.
- *3 Kryt baterie je upevněn ke sluchátku.
- *4 Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze.

Umístění ovládacích prvků



1 Indikátor vyzvánění/nabíjení

2 Konektor náhlavní soupravy (pro KX-TCA185/KX-TCA285)

S tímto přístrojem lze používat tyto náhlavní soupravy s kabelem. (Nelze zaručit funkčnost všech operací s náhlavními soupravami.)

- Panasonic RP-TCA400 a RP-TCA430

Náhlavní souprava je doplňkové příslušenství. S žádostí o aktuální informace ohledně náhlavních souprav, které byly otestovány s tímto přístrojem, se prosím obraťte na svého prodejce.

3 Tlačítko TALK/SP-PHONE (Hovor/Hlasitý telefon)

Používá se pro uskutečnění nebo příjem hovorů, nebo pro přepínání mezi režimem sluchátka a Hands-free v průběhu konverzace.

4 Navigační tlačítko

Navigační tlačítko je představováno čtyřmi šipkami a středním tlačítkem. Tlačítka/šipky se používají pro nastavení hlasitosti vyzvánění/reproduktoru sluchátka nebo pro pohyb kurzoru při výběru položky. Střední tlačítko se používá pro potvrzení výběru. V pohotovostním režimu se po stisknutí tlačítek provedou následující funkce: DOLEVA (◀) → Používá se k rychlému provedení různých běžných funkcí.

NAHORU (▲) → Používá se pro zobrazení seznamu příchozích hovorů.

DOPRAVA (▶) → Používá se k přiřazení funkcí k jednotlivým tlačítkům volby (0–9, * a #).

DOLŮ (▼) → Používá se pro zobrazení seznamu příchozích hovorů.

STŘEDNÍ → Tímto tlačítkem se vyvolá menu.

5 Tlačítko HOLD (přidržení)

Používá se pro přidržení hovoru.

6 Tlačítko „tichého“ režimu

Používá se k zapnutí nebo vypnutí „tichého“ režimu při stisknutí tlačítka v pohotovostním režimu alespoň na 2 sekundy.

7 Tlačítko zpráv

Používá se pro zanechání indikace o čekající zprávě nebo pro zpětné volání účastníka, který zanechal indikaci o čekající zprávě.

8 Sluchátko

9 Displej

10 Softwarové tlačítko


Sluchátko je vybaveno 3 softwarovými tlačítky. Stisknutím softwarového tlačítka se aktivuje funkce, jejíž symbol nebo název se zobrazuje na displeji bezprostředně nad ním.

Umístění ovládacích prvků


- 11 Tlačítko POWER/CANCEL (Napájení/Zrušit)**
Používá se pro ukončení hovoru, zavření telefonního seznamu nebo ukončení režimu Function (Funkce). Pro zapnutí nebo vypnutí sluchátka podržte toto tlačítko stisknuté.
- 12 Tlačítko TRANSFER/CLEAR (Přepojit/Smazat)**
Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka nebo pro smazání číslic nebo znaků.
- 13 Tlačítko interního volání**
Používá se pro interní volání nebo příjem interních volání.
- 14 Mikrofon**
- 15 Kontakty pro nabíjení**
- 16 Otvory pro poutko**
Používají se pro upevnění poutka k telefonu.
- 17 Reproduktor**

[Pohled zezadu]


KX-TCA185



KX-TCA285



KX-TCA385




Instalace a nastavení


Instalace baterie

Podle obrázku otevřete kryt, vložte baterie a zavřete jej.


KX-TCA185



KX-TCA285




KX-TCA385




Připojení nabíječky

Připojte k nabíječce síťový adaptér.


KX-TCA185



KX-TCA285



KX-TCA385



- Síťový adaptér by měl být připojen ke svisle umístěné síťové zásuvce nebo k síťové zásuvce na podlaze. Nepřipojujte síťový adaptér do síťové zásuvky na stropě, protože by mohl vlastní vahou ze zásuvky vypadnout.

- Kabel síťového adaptéru zajistěte navléknutím pod háčky.
- S přístrojem používejte výhradně přiložený síťový adaptér Panasonic.

Nabíjení baterií

KX-TCA185:

Baterie před prvním použitím sluchátka nabíjejte po dobu přibližně 7 hodin.

KX-TCA285/KX-TCA385:

Akumulátory (baterie) před prvním použitím sluchátka nabíjejte po dobu přibližně 3 hodin.



Více informací získáte na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH
organizační složka Česká republika
Thámová 289/13

186 00 Praha 8, Karlín

telefon: + 420 236 032 511

zákaznická linka: + 420 236 032 911

centrální fax: + 420 236 032 411

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz