

## Zapojení náhlavní soupravy Plantronics CS-540

Popis je určen pro připojení náhlavní soupravy k novějším systémovým telefonům Panasonic, např. KX-DT543, KX-DT546, KX-NT543, KX-NT546, KX-NT553, KX-NT556, KX-NT560, ...

- přepněte systémový telefon Panasonic do režimu náhlavní soupravy, nejlíp k tomuto účelu nastavte jedno z tlačítek vpravo na telefonu ([příp. můžeme nastavit vzdáleně](#)):
  - stiskněte tlačítko Prog.
  - stiskněte vybrané tlačítko (1-24), které k tomuto účelu budete používat, zobrazí se jeho aktuální nastavení
  - zadejte kód 67 (případně lze nalistovat šipkami), zobrazí se „Náhlavní souprav“
  - nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ENTER
  - stiskněte tlačítko SKONČ
- po stisknutí se telefon přepne z režimu hlasitého hovoru do režimu náhlavní soupravy, na telefonu se potvrdí zobrazením zprávy na displeji a trvalým svícením vybraného tlačítka v režimu náhlavní soupravy nejde používat hlasitý hovor přes reproduktor, tlačítka SP-PHONE místo toho ovládá náhlavní soupravu
- dle obrázků si sestavte náhlavní soupravu buď se sponou přes hlavu nebo s háčkem za ucho
- zapojte napájecí adaptér do zásuvky a šňůru od adaptéru do zadní strany „základny“ náhlavní soupravy
- v případě potřeby nechte náhlavní soupravu nabít po zasunutí do „základny“ (min. 20 minut), plné nabití trvá přibližně 3 hodiny (nejjednodušší je nabíjet vždy přes noc)
- odpojte kroucenou šňůru od „sluchátka“ z telefonu
- odpojený konektor kroucené šňůry zapojte do přiložené „rozdvojky“
- kabel s konektorem RJ-45 (kostka s 8 kontakty) zapojte do zadní strany „základny“ náhlavní soupravy
- kabel s konektorem RJ-9 (kostka se 4 kontakty) zapojte do telefonu místo kroucené šňůry
- přiloženým kabelem s konektory o průměru 3.5mm propojte zadní stranu „základny“ náhlavní soupravy s konektorem EHS na levém boku telefonu
- kabel slouží jednak pro přijetí hovoru stisknutím tlačítka náhlavní soupravy
- případně pro zapnutí náhlavní soupravy stisknutím tlačítka SP-PHONE
- v případě potřeby můžete přepnout hovor z náhlavní soupravy do mikrotelefonu (sluchátka) jeho zvednutím
- a naopak ze sluchátka na náhlavní soupravu stisknutím SP-PHONE (je-li telefon v režimu náhlavní soupravy)

Popis přepínačů na „základně“ náhlavní soupravy:

- Malý přepínač úplně vlevo obvykle nechávejte v levé poloze. Přepnutím vpravo se aktivuje režim širšího přenosového pásma, který běžné telefony nevyužijí (jen KX-NT při volání mezi sebou), ale rychleji se vybije baterie.
- Malý přepínač úplně vpravo slouží k zapnutí funkce automatického přijetí hovoru sejmutím z nabíječky. Přepnutím doprava se funkce aktivuje, bez toho se po sejmutí z nabíječky hovor normálně přijme tlačítkem.
- Červený otočný přepínač na spodní straně základny se 6 polohami slouží k regulaci úrovně Vašeho hlasu, aby Vás bylo dobře slyšet.  
Chcete-li stejně vysokou hlasitost, jako při hovoru přes citlivý mikrofon telefonu, nastavte úroveň 5.  
Čím vyšší číslo, tím Vás bude slyšet hlasitěji.
- Červený otočný přepínač na spodní straně základny se 4 polohami reguluje hlasitost ve Vašem sluchátku. Obvykle není potřeba původní nastavení (poloha 2) měnit, hlasitost rychleji změníte pomocí ovladače na telefonu (šipky nahoru / dolů).
- Posuvný přepínač na spodní straně by měl zůstat v poloze A (pro výše uvedené telefony Panasonic).